



I21 DOPPIO FOGLIO

SISTEMA DOPPIO SENSORE NON A CONTATTO

- Adatto per sistemi di alimentazione magnetici
- Taratura con procedura Teach-in
- Display touch capacitivo da 5"
- Struttura del menù semplice e chiara
- Monitoraggio sopra e sotto il limite di misura
- Monitoraggio della tensione di alimentazione e dello spazio fra i sensori
- Interfaccia fieldbus integrata o interfaccia IO
- Disponibile con custodia per montaggio a parete o per il montaggio sul pannello frontale



I21 DOPPIO FOGLIO

Descrizione

Il sistema produttivo flessibile nell'industria della lamiera, richiede un sistema di controllo doppio foglio affidabile per poter proteggere le presse e altri macchinari da danni causati dall'alimentazione errata di fogli multipli. Il rilevatore doppio foglio I21 è stato progettato per questi casi specifici. A seconda dell'applicazione (tipo di materiale, spessore, sensor gap) l' I21 può essere usato con l'utilizzo di massimo 4 coppie di sensori. L'affidabilità garantita dal sensore doppio foglio dipende dalla scelta dei sensori corretti e dal montaggio degli stessi.

L' I21 costituita dalle seguenti parti:

- unità ci controllo
- 1 paio di sensori (trasmettitore e ricevitore)
- cavi per sensore

Funzione

La funzione del sistema di sensori si basa sulla misurazione delle correnti parassite. Il sistema di sensori consiste in un trasmettitore e un ricevitore. Il trasmettitore genera un campo elettromagnetico che genera correnti parassite. La perdita di corrente parassita nel foglio attenua il campo elettromagnetico. Queste perdite vengono misurate nel ricevitore e forniscono una stima dello spessore del foglio.

Vista frontale dell'I21

10

1 2 3 4

09

Measuring..

08

Ready

07

IO Power

06

01

02

03

04

05

ROLAND

11 001 Recipe 001

13 EN

I21-4-O-S
SN: 20250400

Sensori	1	2	3	4
Valore nominale	1.49	1.49	1.49	1.49
Limite superiore [mm]	1.79	1.79	1.79	1.79
Misura [mm]	1.49	1.48	1.49	1.55
Limite inferiore [mm]	1.19	1.19	1.19	1.19
Materiale	FE	FE	FE	FE

01: Selezione dell'utente

02: Elenco degli errori

03: Impostazioni

04: Modifica della ricetta

05: Navigazione nel menù

06: Modalità utente corrente

07: Stato dell'interfaccia

08: Stato del sistema

09: Azione corrente del dispositivo

10: Sensori attivi della ricetta o dell'azione corrente

11: Numero/nome della ricetta corrente

12: Visualizzazione del valore misurato

13: Selezione rapida della lingua di supporto Inglese

Unità di controllo I21 con interfaccia optoaccoppiatore					Unità di controllo I21 con interfaccia fieldbus				
I21-2-O-S-FP A B C D E	A	Tipo di unità	I21		I21-2-XX-S-FP A B C D E	A	Tipo di unità	I21	
	B	No. di sensori	2 4	fino 2 coppie di s. fino 4 coppie di s.		B	No. di sensori	2 4	fino 2 coppie di s. fino 4 coppie di s.
	C	Uscite	0	Optoaccoppiatore		C	Fieldbus code	XX	Bus code
	D	Connessione	S	Cavo connettore		D	Connessione	S	Cavo connettore
	E	Versione custodia	FP	Montaggio fronte p.		E	Versione custodia	FP	Montaggio fronte p.
					XX BusCode PR = Profibus-DP DNT = DeviceNet PN = ProfiNet IO CC = CC-Link EN = Ethernet/IP ET = EtherCAT				

Cavo del sensore SCI20S-xx

SCI20S-GG

SCI20S-GW

SCI20S-GG-TE

Il raggio di curvatura dipende dal tipo di cavo. Min. 50 mm per installazione fissa, min. 100 mm per installazione flessibile


SISTEMA DOPPIO SENSORE NON A CONTATTO

Sensori:

Per il funzionamento del sensore doppio foglio con l' 121 sono necessarie le seguenti coppie di sensori: IS / IE20-30GS, IS / IE42- 30GS o ISQ42S / IEQ42S. Per eseguire l'ispezione del pezzo, l'ispezione del materiale, o la durezza deve essere usata la coppia di sensori ISQ160S / IEQ160S.


Coppia di sensori IS42-30GS / IE42-30GS

Applicazione:	Controllo doppio foglio
Spessore foglio*:	0,15 - 8 mm per acciaio 0,1 - 16 mm per alluminio (LW 20 - 30 MS/m) 0,5 - 16 mm per acciaio inox austenitico
* a distanza nominale del sensore Ax (min. / max.) 40 (20-80) mm	
Distanza sensore:	vedere gli diagramma dei sensori nel manuale
Principio di misura:	Correnti parassite
Classe di protezione:	IP54
Peso:	ca. 0,45 kg
Materiale del custodia:	Acciaio inox / ottone / nichelato
Cavo sensore:	Attaco rapido




Coppia di sensori ISQ42S / IEQ42S o coppia di sensori ISQ42FS / IEQ42FS

Applicazione:	Controllo doppio foglio
Spessore foglio*:	0,15 - 8 mm per acciaio 0,1 - 16 mm per alluminio (LW 20 - 30 MS/m) 0,4 - 16 mm per acciaio inox austenitico
* a distanza nominale del sensore Ax (min. / max.) 40 (20-80) mm	
Distanza sensore:	vedere gli diagramma dei sensori nel manuale
Principio di misura:	Correnti parassite
Classe di protezione:	IP54
Peso:	ca. 0,50 kg
Materiale del custodia:	plastic
Cavo sensore:	ISQ / IEQ42S: Attaco rapido ISQ / IEQ42FS: 0,2 m cavo firmly



Coppia di sensori IS20-30GS / IE20-30GS:*

Applicazione:	Controllo doppio foglio
Spessore foglio**:	0,05 - 4 mm per acciaio 0,05 - 5 mm per alluminio (LW 20 - 30 MS/m) 0,2 - 5 mm per acciaio inox austenitico
** a distanza nominale del sensore Ax (min. / max.) 20 (10-40) mm	
Distanza sensore:	vedere gli diagramma dei sensori nel manuale
Principio di misura:	Correnti parassite
Classe di protezione:	IP54
Peso:	ca. 0,25 kg
Materiale del custodia:	Acciaio inox / ottone / nichelato
Cavo sensore:	Attaco rapido



* Per fogli piccoli e sottili. Non adatto al nastro magnetico.

Nota: Per i nastri magnetici si consigliano le coppie di sensori IS / IE42-30GS, ISQ42S / IEQ42S o ISQ42FS / IEQ42FS.



Dati Tecnici

I21	
Voltaggio:	24 V DC +6 V / -2V
Consumo:	< 12 W
Classe di protezione:	IP 65 (Custodia per montaggio a parete) / IP40 (Installazione del pannello frontale)
Temperatura:	0°C - 50° C durante le operazioni
Peso:	ca. 3 kg
Backup / Ripristino / Aggiornamento:	Chiave USB
I21 IO:	Ingressi segnale: 24 VCC con riferimento comune a terra. Uscite segnale: 24 VDC, 24 VDC, commutazione P con alimentazione comune, max. 0,5 A
I21 Fieldbus:	Progettazione in base alle specifiche del rispettivo bus di campo
Sistema operativo:	Linux, Realtime OS

Dettagli dell'ordine

I21 Versione Fieldbus		Custodia per montaggio a parete		Installazione del pannello frontale (FP)	
Numero d'ordine	Descrizione	Numero d'ordine	Descrizione	Numero d'ordine	Descrizione
I21-2-XX-S	2 coppie di sensori	I21-2-XX-S-FP	2 coppie di sensori	I21-2-XX-S-FP	2 coppie di sensori
I21-4-XX-S	4 coppie di sensori	I21-4-XX-S-FP	4 coppie di sensori	I21-4-XX-S-FP	4 coppie di sensori
XX: PR=PROFIBUS DP, DNT=DeviceNet (A-Coding), PN=PROFINET IO, CC=CC Link (A-Coding), EN=Ethernet/IP, ET=EtherCAT					
I21 IO		Custodia per montaggio a parete		Installazione del pannello frontale (FP)	
Numero d'ordine	Descrizione	Numero d'ordine	Descrizione	Numero d'ordine	Descrizione
I21-2-0-S	2 coppie di sensori	I21-2-0-S-FP	2 coppie di sensori	I21-2-0-S-FP	2 coppie di sensori
I21-4-0-S	4 coppie di sensori	I21-4-0-S-FP	4 coppie di sensori	I21-4-0-S-FP	4 coppie di sensori
Sensori*					
Trasmittitore			Ricevitore		
Numero d'ordine	Descrizione	Numero d'ordine	Descrizione	Numero d'ordine	Descrizione
IS42-30GS	Trasmittitore sensore 42 mm Ø, senza cavo con connettore sensore per collegamento cavo sensore, sensore con bussola filettata M30 x 1,5, 2 dadi piatti M30	IE42-30GS	Ricevitore sensore 42 mm Ø, senza cavo con connettore sensore per collegamento cavo sensore, sensore con bussola filettata M30 x 1,5, 2 dadi piatti M30		
ISQ42S	Trasmittitore sensore in custodia cubica con altezza di installazione 50 mm, viti di montaggio M6, senza cavo, con connettore sensore per collegamento cavo sensore	IEQ42S	Trasmittitore sensore in custodia cubica con altezza di installazione 50 mm, viti di montaggio M6, senza cavo, con connettore sensore per collegamento cavo sensore		
ISQ42FS	come ISQ42S, ma con cavo da 0,2 m	IEQ42FS	come IEQ42S, ma con cavo da 0,2 m		
IS20-30GS	Trasmittitore sensore 20/40 mm Ø, senza cavo con connettore sensore per collegamento cavo sensore, sensore con bussola filettata M30 x 1,5, 2 dadi piatti M30	IE20-30GS	Ricevitore sensore 20/40 mm Ø, senza cavo con connettore sensore per collegamento cavo sensore, sensore con bussola filettata M30 x 1,5, 2 dadi piatti M30		
ISQ160S	Trasmittitore sensore in custodia cubica con altezza di installazione 36 mm, montaggio M4 senza cavo con connettore sensore per collegamento cavo sensore	IEQ160S	Ricevitore sensore in custodia cubica con altezza di montaggio 36 mm, montaggio M4 senza cavo con connettore sensore per collegamento cavo sensore		
* I sensori IHH possono essere integrati su richiesta					
Cavi					
Numero d'ordine	Specifica	Descrizione			
SCI20S-GG	Superflex TRONIC[C]PUR TP 4 x 2 x 0,25 mm ²	Cavo per il collegamento dei sensori IS / IE20-30GS, IS / IE42-30GS con l'I21, entrambe le estremità del cavo con sgancio rapido, connettore del cavo diritto sull'unità (GG), risp. presa cavo angolare (GW) lato sensore.			
SCI20S-GW					
SCI20S-GG-TE		Cavo di prolunga per SCI20S-GG e SCI20S-GW, nonché per sensori ISQ/IEQ42FS			

Distributore Esclusivo per l'Italia: IBD S.r.l

Via Pavia 13/h 10098 Rivoli (TO)
Telefono: +39.011.9588.776 www.ibdweb.it
commerciale@ibdweb.it

